

Примечание:

*-шлейф подключается к клеммам «Ш» и «┐».

+12В- выход для питания внешних нагрузок.

+P-вход для подключения внешнего резервированного источника питания 10,2-14,5 В.

LOAD-переключатель для входа в режим загрузчика без старта прошивки прибора, используется в процессе сброса конфигурации до значения по умолчанию.

SPK- разъем для подключения динамика.

USB- вход miniUSB для подключения к компьютеру или мобильному устройству.

BA1- оповещатель звуковой.

R1- оконечный резистор ШС 4,7 кОм для состояния «Норма».

R2- оконечный резистор ШС 1,2-1,5 кОм ШС типа ОСК для формирования сообщения «Сработка 2».

R3- оконечный резистор 7,5 кОм ШС типа ОСК для формирования сообщения «Сработка».

R4- внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм.

SIM 1- разъем SIM-карты 1.

SIM 2- разъем SIM-карты 2.

UTP-5- кабель, обжаты по стандарту TIA/EIA 568B.

VD1- оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк».

VD2- выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм).

A1- плата прибора Приток-А-КОП-01.

A2- модуль беспроводных датчиков Ладога-РК или Астра-РИ-М (Приток-А-МБД-01.1 (-02.1)).

A3- модуль WiFi Приток-А-ВС-03.

A4- плата GSM модуля модемного.

A5- внешняя клавиатура, подключенная по интерфейсу RS-485.

A6-блок питания PSC-60A, обеспечивает питание прибора и зарядку свинцово-кислотного АКБ (свинцово-кислотный АКБ применяется только в КОП-01 исп.3).

A7-блок питания EPS-35-12, обеспечивает питание прибора (применяется в КОП-01 исп.2).

A8-держатель литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей формата 18650 (при эксплуатации КОП-01 исп.2).

A9-внешний МРШ-02.

И1- извещатели с нормально разомкнутыми контактами.

И2- извещатели с нормально замкнутыми контактами.

ОС- тип шлейфа «Охранный», «Дверь», «Круглосуточный».

ОСК- тип шлейфа «Охранный с контролем линии».

ПТ- тип шлейфа «Патруль».

ТС- тип шлейфа «Тревожный».

X20- подключение литий-ионного или литий-полимерного АКБ (только для КОП-01 исп.2).

XS2- переключатель для регулировки уровня громкости звукового оповещателя.

X3- разъем для подключения внешней антенны (тип разъема U.FL-R-SMT(01)).

Ш1-Ш5- охранные шлейфы типа ОС, ТС, ОСК, ПТ.

Таблица исполнений:

Наименование	Обозначение	Код	A6, A7	A8	АКБ2
Приток-А-КОП-01 исп.1	ЛИПГ.423141.05035	041300	-	-	-
Приток-А-КОП-01 исп.2	ЛИПГ.423141.050-0135	041301	Источник питания EPS-35-12	+	-
Приток-А-КОП-01 исп.3	ЛИПГ.423141.050-0235	041302	Источник питания PSC-60A MW	-	+

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ЛИПГ.423141.05035

Лист

2