

Примечание:

A1 - плата прибора Приток-А-КОП-02.6.
A2 - модуль модема GSM.
A3 - УВИ-3 с сенсорным экраном прибора.
A4 - модуль Wi-Fi Приток-А-ВС-03.
A5 - внешняя клавиатура ППКОП.
A6 - Внешний МРШ-02 (приведен как пример подключения модулей шины расширения)
И1- извещатели с нормально разомкнутыми контактами.
И2 - извещатели с нормально замкнутыми контактами.
ОС - тип шлейфа «Охранный», «Дверь», «Круглосуточный».
ОСК - тип шлейфа «Охранный с контролем линии».
ПС - тип шлейфа «Пожарный».
ПТ - тип шлейфа «Патруль».
Реле - реле для подключения внешних нагрузок, например, «Пожарное оповещение (звуковое)».
ТС - тип шлейфа «Тревожный».
Ш1 - Ш8 - охранные шлейфы типа ОС, ТС, ПС, ОСК, ПТ.
***** - шлейф подключается к клеммам «Ш» и « $\perp$ ».
+12В - выход для питания внешних нагрузок.
SPK - разъем для подключения динамика на плате УВИ-3
USB - вход miniUSB для подключения к компьютеру или мобильному устройству.
ПОЖАР - оповещатель световой «Пожар».
ТМ - вход подключения внешнего считывателя ТМ.
ВА1 - оповещатель звуковой.
DBG - разъем для подключения отладки сенсорного экрана прибора.
R1 - оконечный резистор ШС 4,7 кОм для состояния «Норма».
R2 - оконечный резистор ШС 1,2 - 1,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Дым» или «Сработка 2».
R3 - оконечный резистор 7,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Пожар» или «Сработка 1».
R4 -внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм.
SIM 1 - разъем SIM-карты 1.
SIM 2 - разъем SIM-карты 2.
UTP-5 -кабель, обжатый по стандарту TIA/EIA 568B.
VD1 - оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк».
VD2 - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм).
VZ - контакт для подключения внешнего тампера взлома.
X29 - разъем для подключения УВИ-3 с сенсорным экраном прибора (на схеме обозначена позицией А3).
XS3, XS4 - выбор напряжения питания ШС:
- если переключатель XS4 установлена в положении «1-2» - на питание ШС подается напряжение внешнего питания прибора.
- если переключатель XS4 установлена в положении «2-3» - питание ШС зависит от переключки XS3 (переключатель установлена - напряжение 12 В, снята - 16 В).
B1-B4 - силовые выходы прибора.

041230

Инв. N подл. 12974	Погр. и дата	Взам. инв. N -	Инв. N дубл.	Погр. и дата	К4 - внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм. SIM 1 - разъем SIM-карты 1. SIM 2 - разъем SIM-карты 2. UTP-5 -кабель, обжатый по стандарту TIA/EIA 568B. VD1 - оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк». VD2 - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм). VZ - контакт для подключения внешнего тампера взлома. X29 - разъем для подключения УВИ-3 с сенсорным экраном прибора (на схеме обозначена позицией А3). XS3, XS4 - выбор напряжения питания ШС: - если перемычка XS4 установлена в положении «1-2» - на питание ШС подаётся напряжение внешнего питания прибора. - если перемычка XS4 установлена в положении «2-3» - питание ШС зависит от перемычки XS3 (перемычка установлена - напряжение 12 В, снята - 16 В). B1-B4 - силовые выходы прибора.					
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	ЛИПГ.423141.04635					Лист
										2